

# Matting Taktile Ledelinjer Rustfrit stål / Messing - Installationsvejledning limning



**1.** Installationen forberedes ved fremstilling af skabeloner for at få en eksakt placering og lige linjer. Inden installationen påbegyndes skal fæstefladerne rengøres, både underlaget og elementer/nitter. Tør nøje af med rengøringsmiddel (f.eks. acetone) og lad midlet fordampe. Derefter markeres linjens placering. Brug laserpas eller kridtsnor.

**2.** En skabelon (1) kan bruges til at indpasse linjen i lige linjer. Vi kan stille et underlag til rådighed til fremstilling af skabeloner.

Afhængigt af underlaget kan forskellige lim/injekteringsmasse anbefales. Brug en ikke-ekspanderende injektionsmasse.

Fladerne skal være helt tørre og rene inden man begynder at lime linjerne. Påfør lim og anbring elementerne/nitterne på stedet.

Efter 12-24 timers hærkning kan afspærringerne fjernes. Alle linjer og nitter kontrolleres for at sikre at de er godt forankrede og i god stand.



**Skabeloner til placering af elementer og nitter letter og sikrer installationen.**